

MODE D'EMPLOI

Le Wine Bike «Le Bar à LEON» est un vélo électrique avec frigo intégré.

Mode d'emploi général vélos paul&ernst

[Tuto- Food&Beverage Bike paul&ernst](#)

Bâche de protection

Merci de conserver la bâche à l'abri du soleil et des intempéries.

A) Déplacer le Wine Bike

A partir du boîtier digital

1. Allumer et éteindre le vélo
Presser 2 sec. le 2^e bouton à gauche de l'écran
2. Allumer et éteindre les phares (avant/arrière)
Presser 2 sec. le bouton « + »
3. Choisir le niveau d'assistance souhaité
grâce aux boutons « + » et « - »
4. Enlever le frein automatique en serrant le frein droit
et en positionnant simultanément le bouton bleu à l'horizontale
5. Activer la poignée des gaz (droite)



B) Positionner le Wine Bike en mode «parc»

1. Activer mode parc à l'aide du frein droit, en le serrant et en positionnant simultanément le bouton bleu à la verticale
2. Dévisser les molettes situées sur les barres verticales droite et gauche, en prolongement du guidon.
3. Dérouler les barres de soutien en appuyant sur le bouton métallique situé au fond de la barre latérale droite.
4. Une fois les barres au sol, revisser les molettes droite et gauche.



C) Ouverture du Wine Bike (plan de travail)

1. Ouvrir le loquet
2. Baisser la selle au maximum et verrouiller la position à l'aide du poussoir situé en-dessous de celle-ci.
3. Relever le plan de travail à partir du loquet en direction de la selle (au besoin se mettre à 2 personnes)



D) Allumer le Wine Bike et charger de la batterie

Le câble électrique de 230V charge à la fois le vélo électrique et le frigo (autonomie estimée

1. Pour allumer : mettre le bouton rouge de la batterie sur ON (pos. horizontale)
2. Pour charger : brancher le câble (le câble se trouve à l'intérieur du compartiment du couvercle)

Lumière rouge = batterie en cours de charge
Lumière verte = batterie totalement chargée




E) Mise en fonction du frigo

Contrôler que le Wine Bike est chargé et allumé (point D ci-dessus)

1. Positionner le bouton «FRIDGE» situé à l'extrême droite du panneau, sur « I »
Le frigo indique sa température au moment de la mise en fonction

Pour régler la température

2. Appuyer sur la flèche située à droite du panneau d'affichage
3. Augmenter ou baisser la température grâce aux flèches situées à gauche de l'écran d'affichage de la température



H) Plan de travail - ouverture des compartiments

Pour ouvrir les 3 compartiments du plan de travail situé au-dessus de la selle, tirer vers vous la poignée noire située sous le couvercle de chaque compartiment.

F) Prise 220 et port USB

Un des compartiments contient :

1. Prise courant 220 volts 2 broches
2. Port USB

Veillez prévoir un adaptateur pour une prise 3 broches si nécessaire.



G) Utilisation du parasol

1. Fixer le parasol sur le Wine Bike, dans le tube prévu à cet effet et resserrer la molette
2. Ouvrir le parasol et régler la hauteur souhaitée grâce à la molette intégrée
3. Pour fermer le parasol, il suffit de faire glisser vers le bas l'anneau qui se trouve à la base de la toile

Toujours fermer le parasol avant de déplacer le Wine Bike.

Fermer et retirer le parasol du Wine Bike en cas de vent et de pluie



I) Cadenas

Un cadenas à clé vous est remis avec la Wine Bike. Il faut impérativement cadenasser le vélo si vous le stocker dans un lieu sans surveillance. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol

J) Nettoyage

1. Plan de travail - surface imitation bois
Nettoyer avec un chiffon humide uniquement, sécher avec un chiffon sec
2. Compartiments - surface inox
Chiffon humide et liquide vaisselle

K) Fermeture du Wine Bike (plan de travail)

1. Relever la selle et la bloquer à l'aide du pousoir situé en-dessous de celle-ci.
2. Rabattre le plan de travail en direction de l'avant du vélo (au besoin se mettre à 2)
3. Fermer le loquet
4. Dévisser les molettes situées sur les barres verticales droite et gauche
5. Remonter la barre de soutien jusqu'au clic en appuyant sur le bouton métallique sur la barre latérale droite
6. Revisser les molettes droites et gauches
7. Protéger le Wine Bike grâce à la bâche



Divers

Veuillez prévoir un enrouleur ou une rallonge selon distance du vélo avec une prise de courant.



Partagez votre expérience Wine Bike LEON !

@chaidubaron

#chaidubaron #winebikeleon